

Super Guépard SG11

82 PN

F-JGCZ

Check-List



MISE EN ROUTE

Visite Prévol.....	Effectuée
Flamme.....	Enlevée
Horamètre.....	Noté
Ceintures	Attachées
Frein de parc.....	Serré
<u>Parachute.....</u>	<u>Déverrouillé</u>
Réservoir.....	Ouvert / Autonomie
Coupe Batterie.....	ON / ROUGE
Batterie Général.....	ON / VERT
Magnétos.....	BOTH
Starter.....	Si moteur froid
Puissance.....	Mini
Personne devant.....	Démarrer
P° Huile et Charge.....	Vérifiée
Radio.....	ON
Transpondeur.....	ON / ALT 7000
Briefing roulage.....	Effectué
Message radio	
Freins.....	Testés

AVANT DECOLLAGE

Frein de parcSerré
Pressions/Tempé.....Vérifiées

On ne souffle personne

Régime.....3000trs
Magnétos (max100trs)Vérifiées
Ralenti.....Vérifié

Carburant.....Ouvert
Volets.....Décollage
Trim.....Neutre
Commandes.....Libres
Verrières.....Verrouillées
Briefing décollage.....Effectué
Sécurité finale / piste.....Assurée

Message radio

DECOLLAGE

Régime.....5100trs (+/-100)

Puissance correcte

Pas d'alarme

Badin actif

Rotation.....90km/h
Vi Montée initiale.....110km/h
VoletsRentrés
Vi. Montée normale.....120km/h
Paramètres moteur.....Vérifiés

CROISIERE

Top Chrono.....Noté
Route.....Vérifiée
Altitude.....Météo – Espaces – Zones
Cabine / **C**arburant.....Vérifiés
Estimée.....Notée
Radio.....Message

DESCENTE

Briefing Arrivée.....Effectué
Altimètre.....Réglé
Message radio

VENT ARRIERE

Régime.....3600trs
Volets (**Vi<110km/h**)Approche
Paramètres moteur.....Vérifiés
Message radio

FINALE

Volets.....A la demande
Vitesse.....90km/h

Message radio

PISTE DEGAGEE

Volets.....Rentrés
Trim.....Neutre

Message radio

ARRET MOTEUR

Frein de parc.....Serré
Radio.....Clôturée / **OFF**
Transpondeur / GPS.....**OFF**
Régime.....Ralenti
Magnétos.....**OFF**
Contact général.....**OFF / ROUGE**
Coupe batterie.....**OFF**
Parachute.....Verrouillé
Horamètre.....Noté
Cache Pitot.....En place